

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

PRIMER & REVESTIMENTO PPS

O PRIMER PPS METRÓPOLE é um fundo fosco, especialmente desenvolvido para ser aplicado antes do REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE.

De excelente rendimento, grande aderência e rápida secagem uniformizam a absorção da superfície.

Devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato, proporcionando maior rendimento e aplicabilidade do REVESTIMENTO PPS.

O REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE é composto por pedras extraídas de rochas ornamentais, resina acrílica, hidro-repelentes, aditivos, bactericida e fungicida.

Produto inovador que leva a natureza à sua obra, com exclusividade e altíssimo padrão. Efeito sofisticado, proporcionando nobreza, beleza e proteção à sua obra.

ADVERTÊNCIA:

- Não aplicar em dias chuvosos em nenhuma hipótese, pois o produto pode escorrer.
- É normal ocorrer embranquecimento da textura após ser molhada ou receber chuva. É uma característica do produto.
- Não aplicar sob grande incidência solar, ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e/ou umidade superior a 90%, pois pode ocorrer bolhas e deslocamento.
- Até 7 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento da textura. Evitar retoque isolado após a secagem do produto. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

DICAS DE APLICAÇÃO:

A desempenadeira e a espátula a serem utilizadas, devem ser de **aço inoxidável** e estar completamente limpas e sem ferrugem. Caso o contrário irá contaminar o revestimento gerando manchas amareladas devido a ferramenta inapropriada, acarretando na **perda da garantia**. No decorrer da aplicação deve-se limpar constantemente a desempenadeira e a espátula, para que a resina do produto não seque nas ferramentas e dificulte a aplicação.

Recomendamos o uso da fita de paginação para qualquer metragem.

A aplicação só deve ser interrompida quando a parede é finalizada (quadrante finalizado).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve está firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Umidades, infiltrações, rachaduras e trincas deverão ser sanadas antes de iniciar a aplicação.

Em reboco novo ou argamassa, iniciar a aplicação do PRIMER PPS somente após 30 dias de cura do mesmo.

No caso de aplicação sobre gesso, deve-se utilizar o sela-gesso antes do primer.

É indispensável a aplicação correta do PRIMER PPS antes da aplicação do REVESTIMENTO PPS.

- Antes da aplicação do PRIMER PPS e TEXTURA PPS, é importante efetuar a instalação completa do **CHAPÉU DE MURO**, seja ele de zinco ou de concreto.
- Para o chapéu de muro de concreto, o mesmo deve conter pingadeira e deve ser pintado. O rejunte usado deverá ser a base acrílica ou epóxi (**Não se deve usar rejunte base cimentícia, devido a grande quantidade de pigmento que poderá manchar a textura se houver contato após lavagem**)
- Não se recomenda aplicação da TEXTURA PPS em locais próximos a jardins, pois a irrigação poderá respingar terra no produto e causar manchamento ao longo do tempo.

ATENÇÃO: Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área, passar pano úmido e aguardar a superfície secar. Em seguida, aplicar 01 demão do FUNDO PREPARADO DE PAREDE METRÓPOLE.

Após secagem, aplicar duas demãos do PRIMER PPS, aguardando o tempo de secagem do mesmo.

Somente após efetuar os procedimentos acima, efetuar a aplicação do REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE.

OBS: O Revestimento PPS não tem a função de regularizar defeitos e ondulações do reboco, portanto o reboco deve estar completamente nivelado para que as imperfeições do reboco não apareçam no

revestimento. Pode-se aplicar a MASSA REGULARIZADORA METRÓPOLE antes do PRIMER PPS para minimizar possíveis defeitos.

DILUIÇÃO REVESTIMENTO PPS E PRIMER:

Ambos prontos para uso.

APLICAÇÃO E TEMPO DE SECAGEM PRIMER:

Rolos de lã e trinchas.

O intervalo mínimo entre as demãos do PRIMER PPS é de **4 horas**. (Mínimo de 2 demãos).

Após a aplicação da última demão do PRIMER PPS deve-se esperar no mínimo 24 horas para aplicação do REVESTIMENTO PPS.

Nunca aplicar o produto sob paredes úmidas/molhadas. Aguardar que a mesma seque por completo para continuar o passo a passo.

APLICAÇÃO DA FITA DE PAGINAÇÃO:

A fita de paginação deve ser usada para qualquer metragem.

Após 24 horas de aplicação da segunda demão do primer, pode-se efetuar a paginação seguindo uma medida a gosto do cliente. Exemplo 1 m² x 1m².

Atenção: Não deixar a fita aplicada na superfície por mais de 12 horas, pois ela poderá colar sobre o primer e ao tentar removê-la, a mesma pode não mais sair ou deslocar o primer de fundo.

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO PPS:

Aplicar com desempenadeira de **AÇO INOX** (Sem ferrugem) com os cantos arredondados e espátula de inox para efetuar o acabamento.

O produto já é pronto para aplicação.

Aplicar o produto sob os quadrantes feitos com a fita de paginação.

Inclinar a desempenadeira rente à superfície, deixando o produto mais fino possível (na espessura das pedras do revestimento), pois a aplicação grossa pode ocasionar bolhas no revestimento e/ou ondulações no revestimento conforme a incidência da luz solar e **PERDA NO RENDIMENTO DO PRODUTO**.

Ao finalizar a aplicação, remova imediatamente a fita de paginação e use a desempenadeira para quebrar os cantos de cada quadrante.

TEMPO DE SECAGEM REVESTIMENTO PPS:

Secagem ao toque de 48 horas (salvo dias com umidade elevada) e secagem final de 30 dias.

É natural que o revestimento apresente coloração esbranquiçada após receber ou ter contato com água por alguns meses após a aplicação, principalmente as cores mais escuras. Ao secar, a mesma volta a sua coloração normal.

RENDIMENTO:

- PPS Stone: até 5m²/25kg
- PPS Ultra: até 7m²/25kg
- Primer: Até 90m²/18L (mínimo de 2 demãos)
- Fita de paginação: 20m

RECOMENDAÇÕES

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Recomenda-se usar o REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE do mesmo lote para o mesmo pano (mesma parede), para evitar que haja diferença de cor, porém como são PEDRAS NATURAIS, é possível que em alguns casos, algumas texturas possam apresentar coloração diferenciada e/ou pedras de cores diferentes.

ATENÇÃO:

O rendimento pode variar de acordo com o tipo de acabamento da superfície, conforme aplicação do profissional e rigidez da ferramenta de trabalho.

NÃO GARANTIMOS O RENDIMENTO MÁXIMO.

Atesto ter recebido o manual de utilização e ter sido orientado (a) a seguir corretamente o mesmo para a garantia do produto.

Nome legível e RG: _____ Data ____/____/____